



INSTALLATION INSTRUCTIONS

LUNETTE SERIES



⚠ WARNING

These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes, and/or the current National Electric Code (NEC).

⚠ WARNING

The electrical rating of this product is 120V AC, 60Hz. The installer must determine whether the power supply is appropriate at the luminaire prior to installation. To avoid possible electric shock, be sure that power source is turned off at fuse box and/or circuit breaker prior to attempting installation or servicing of the fixture.

⚠ WARNING

Use with the following junction box types only:
Inner Keyholes:
- 4" Octagonal or Round
Do not attempt to alter for other sizes or purposes.

SAFETY INFORMATION

- Read all instructions before beginning; save these instructions for future use.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, pay close attention to this manual and stay within its guidelines when using this product.
- LED disc light installation requires knowledge of recessed lighting luminaires and their electrical systems. If not qualified or uncertain, do not attempt installation: contact a qualified electrician.
- Supply conductors (power wiring) connecting the fixture must be rated for a minimum of 90 °C.
- Do not make or alter any open holes in wiring enclosures, nor in any electrical components during kit installation.
- Do not alter, relocate, or remove wiring, lamp holders, power supply, or any other electrical component.
- Do not use these products in luminaires located where elevated ambient temperatures exist.
- To avoid electrical shock, do not turn on fixture with missing or damaged lens.
- There are no serviceable parts inside the fixture or LED module.
- This fixture is rated IP44, suitable for use in Wet Locations.

SKU	Wattage
LUNDRG4-5CCT-WH	11W
LUNDRG4-5CCT-BK	11W
LUNRG4-5CCT-WH	13W
LUNRG4-5CCT-BK	13W
LUND4-5CCT-WH	11W
LUND4-5CCT-BK	11W

FIXTURE CONTENTS (See Figure 1):


Each Lunette light includes:

- Attached 6" lead wires
- (3) push-in connectors
- (4) 1" Mounting screws
- (1) Fixture Mounting Ring

INSTALLATION of LUNRG4-5CCT-WH / LUNRG4-5CCT-BK (See Figure 1):

1. Ensure power is disconnected at the source and any wall switches are in the OFF position.
2. Install the fixture mounting ring using the 1" screws included with the fixture, securing it to the junction box as shown.
3. Connect supply wires to fixture wires, ensuring polarity is matched (ground/green to ground, neutral/white to white, line/black to black) using the included push-in connectors.
4. Twist the reflector counterclockwise to expose the fixture's mounting screw holes.
5. Adjust the correlated color temperature (CCT) by sliding the switch to the desired setting.
6. Raise the fixture to the mounting ring so the fixture mounting holes align with the ring's screw holes. Install the fixture using the included 1" screws and tighten until the fixture is securely held in place.
7. Replace the reflector by aligning the tabs with the slots and twisting clockwise to secure.
8. For wet-location applications, seal the edge of the fixture where it meets the ceiling surface using waterproof silicone (not provided).

FIGURE 1





INSTALLATION INSTRUCTIONS

LUNETTE SERIES



FIGURE 2



LUNDRG4-5CCT-WH /
LUNDRG4-5CCT-BK

FIGURE 3

LUND4-5CCT-WH /
LUND4-5CCT-BK

FIXTURE CONTENTS (See Figure 2/ Figure 3):

Each Lunette light includes:

- Attached 6" lead wires
- (3) push-in connectors
- (2) 1" Mounting screws

INSTALLATION of LUNDRG4-5CCT-WH/ LUNDRG4-5CCT-BK/LUND4-5CCT-WH/ LUND4-5CCT-BK (See Figure 2/ Figure 3):

1. Ensure power is disconnected at the source and any wall switches are in the OFF position.
2. Connect supply wires to fixture wires, ensuring polarity is matched (ground/green to ground, neutral/white to white, line/black to black) using the included push-in connectors.
3. Twist the reflector counterclockwise to expose the fixture mounting keyholes.
4. Install the included 1" screws into the junction box.
5. Adjust the correlated color temperature (CCT) by sliding the micro-switch to the desired setting.
6. Raise the fixture to the junction box so the mounting keyholes align with the screws installed in Step 4. Twist the fixture clockwise to engage the screws in the keyhole slots, then tighten the screws until the fixture is securely held in place.
7. Replace the reflector by aligning the tabs with the slots and twisting clockwise to secure.
8. For wet-location applications, seal the edge of the fixture where it meets the ceiling surface using waterproof silicone (not provided).

CARE AND MAINTENANCE:

1. Use only a mild soap and water with soft cloth to clean the fixture. Harsh chemicals will damage the finish. Do not wipe the fixture with a rough cloth that may scratch the finish or the lens.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
LUNETTE SERIES**5-YEAR LIMITED PRODUCT WARRANTY**

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase. Products that prove to be defective during this period will be either repaired (i.e. replacement of defective electronics, defective parts of the fixture housing, lens, wiring, switching or lamp sockets; excluding the lamp) or replaced, at the discretion of American Lighting, Inc. claims for defective products must be submitted to the retail location from which the product was purchased within the warranty period. Upon submission of proper return claim documentation and product to American Lighting, Inc. by the retailer, American Lighting, Inc. reserves the right to inspect the product for misuse or abuse. Claims for indirect or consequential damages or for product that, in American Lighting, Inc's opinion has been misused, will be denied. This is a warranty of product reliability only and not a warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. American Lighting, Inc shall have no liability whatsoever in any event for payment of incidental or consequential damages, including, without limitations, installation costs and damages for personal injury and property. These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or altered in any way. This warranty applied only to product that has been properly installed in accordance with instruction sheet and current local codes and/or the National Electrical Code. Warranty does not apply to any product that has been improperly installed or in situation where components have been altered in any way. This warranty: (1) excludes expendable parts including but not limited to light bulbs, batteries; (2) carries a 1-year finish warranty protecting finish against tarnishing, flaking, and discolorations; (3) shall be void if this lighting fixture is not installed in the U.S.A.; and (4) does not cover any losses, labor, injuries to persons/property or costs. This warranty does give you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. Be careful, it is recommended that installation be done by a qualified professional; the purchaser has sole responsibility for proper installation in compliance with all state and local code requirements. Seller's employees are not qualified to advise you on the use of this Merchandise. Any oral representation(s) made will not be binding on seller or its employees. The rights under this limited warranty are to the original purchaser of the Merchandise and may not be transferred to any subsequent owner. This limited warranty is in lieu of all warranties, expressed or implied including warranties or merchantability and fitness for a particular purpose. Seller shall not be liable for any special, incidental, or consequential damages. The sold exclusive remedy against the seller will be for the replacement of any defects as provided herein, as long as the seller is willing or able to replace this product or is willing to refund the purchase price as provided above.

For questions/comments, technical assistance, or repair parts - Please call toll free at 1-800-285-8051 (M-F 8am-5pm), CST)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
LUNETTE**⚠ AVERTISSEMENT**

Ces produits peuvent présenter un risque de choc électrique ou d'incendie s'ils sont installés ou raccordés incorrectement. Ils doivent être installés conformément à ces instructions, aux codes électriques en vigueur et/ou au Code National de l'Électricité (NEC).

⚠ AVERTISSEMENT

La tension nominale de ce produit est 120V AC, 60Hz. L'installateur doit s'assurer que l'alimentation électrique convient au luminaire avant son installation. Pour éviter les chocs électriques, couper l'alimentation au niveau du tableau électrique avant toute installation ou maintenance.

⚠ AVERTISSEMENT

À utiliser uniquement avec les types de boîtes de jonction suivants :
Ouvertures intérieures :
- Octogonales ou rondes de 10 cm (4 po)
Ouvertures extérieures :
N'essayez pas de les modifier pour d'autres dimensions ou usages.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Lire toutes les instructions avant de commencer; conserver ces instructions pour une utilisation future.
- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre attentivement ce manuel et respecter ses directives lors de l'utilisation de ce produit.
- L'installation d'un module LED nécessite des connaissances sur les luminaires encastrés et leurs systèmes électriques. Si vous n'êtes pas qualifié ou si vous avez un doute, ne tentez pas l'installation : contactez un électricien qualifié.
- Les conducteurs d'alimentation raccordés au luminaire doivent être conçus pour supporter au minimum 90°C.
- Ne pas percer ni modifier d'ouvertures dans les boîtiers de câblage ou dans tout composant électrique durant l'installation.
- Ne pas modifier, déplacer ou retirer le câblage, les douilles de lampe, l'alimentation ou tout autre composant électrique.
- Ne pas utiliser ces produits dans des luminaires soumis à des températures ambiantes élevées.
- Pour éviter tout choc électrique, ne pas mettre le luminaire sous tension lorsque la lentille est manquante ou endommagée.
- Ce luminaire ne contient aucune pièce réparable.
- Ce luminaire possède un indice IP44, adapté aux emplacements humides.


SKU	Wattage
LUNDRG4-5CCT-WH	11W
LUNDRG4-5CCT-BK	11W
LUNRG4-5CCT-WH	13W
LUNRG4-5CCT-BK	13W
LUND4-5CCT-WH	11W
LUND4-5CCT-BK	11W

CONTENU DU LUMINAIRE (Voir figure 1) :

Chaque luminaire Lunette comprend :
Fils d'alimentation préassemblés de 15 cm (6 po)
(3) connecteurs à insertion rapide
(4) vis de fixation de 2,5 cm (1 po)
(1) bague de fixation

INSTALLATION of LUNRG4-5CCT-WH / LUNRG4-5CCT-BK (Voir figure 1) :

1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée à la source et que tous les interrupteurs muraux sont en position OFF.
2. Installez la bague de fixation du luminaire à l'aide des vis de 2,5 cm fournies, en la fixant à la boîte de jonction comme indiqué.
3. Branchez les fils d'alimentation aux fils du luminaire en respectant la polarité (terre/vert à la terre, neutre/blanc à blanc, phase/noir à noir) à l'aide des connecteurs à insertion fournis.
4. Tournez le réflecteur dans le sens antihoraire pour dégager les trous de fixation du luminaire.
5. Réglez la température de couleur corrélée (TCC) en faisant glisser l'interrupteur à la position souhaitée.
6. Placez le luminaire sur la bague de fixation de manière à ce que ses trous de fixation soient alignés avec ceux de la bague. Installez le luminaire à l'aide des vis de 2,5 cm fournies et serrez-les jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
7. Remplacez le réflecteur en place en alignant les languettes avec les fentes et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
8. Pour les installations en milieu humide, scellez le rebord du luminaire au plafond avec du silicone étanche (non fourni).

FIGURE 1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION LUNETTE



FIGURE 2

LUNDRG4-5CCT-WH /
LUNDRG4-5CCT-BK





FIGURE 3

LUND4-5CCT-WH /
LUND4-5CCT-BK



CONTENU DU LUMINAIRE (Voir figure 2/figure 3):

Chaque lampe Lunette comprend :

- Câbles d'alimentation de 15 cm (6 po) pré-installés
- (3) connecteurs à insertion rapide
- (2) vis de fixation de 2,5 cm (1 po)

INSTALLATION of LUNDRG4-5CCT-WH/ LUNDRG4-5CCT-BK/LUND4-5CCT-WH/ LUND4-5CCT-BK (Voir figure 2/figure 3):

- Assurez-vous que l'alimentation est coupée à la source et que tous les interrupteurs muraux sont en position OFF.
- Branchez les fils d'alimentation aux fils du luminaire en respectant la polarité (terre/vert à la terre, neutre/blanc à blanc, phase/noir à noir) à l'aide des connecteurs enfichables fournis.
- Tournez le réflecteur dans le sens antihoraire pour dégager les trous de fixation du luminaire.
- Installez les vis de 2,5 cm (1 po) fournies dans la boîte de jonction.
- Réglez la température de couleur corrélée (TCC) en faisant glisser le micro-interrupteur à la position souhaitée.
- Placez le luminaire dans la boîte de jonction de manière à ce que les trous de fixation soient alignés avec les vis installées à l'étape 4. Tournez le luminaire dans le sens horaire pour engager les vis dans les trous de fixation, puis serrez-les jusqu'à ce que le luminaire soit bien fixé.
- Remplacez le réflecteur en place en alignant les languettes avec les fentes et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
- Pour les installations en milieu humide, scellez le rebord du luminaire au plafond avec du silicone étanche (non fourni).

ENTRETIEN :

- Nettoyez le luminaire seulement avec de l'eau et un savon doux, à l'aide d'un linge doux. Les produits chimiques agressifs risquent d'endommager la finition. N'utilisez pas de chiffon rêche qui pourrait égratigner le fini ou la lentille.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant différente de celle à laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
LUNETTE**GARANTIE PRODUIT LIMITÉE DE 5 ANS**

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Les produits présentant un défaut avéré durant cette période, seront réparés (remplacement des composants électroniques défectueux, des pièces défectueuses du boîtier, de la lentille, du câblage, des interrupteurs ou des douilles ; la lampe étant exclue) ou remplacés, à la discrétion d'American Lighting, Inc. Toute réclamation pour produit défectueux doit être soumise au point de vente où le produit a été acheté pendant la période de garantie. Dès réception des documents de retour et du produit par le détaillant, American Lighting, Inc. se réserve le droit d'inspecter le produit afin de vérifier toute utilisation abusive. Les plaintes pour dommages indirects ou consécutifs, ou pour un produit ayant fait l'objet d'une utilisation abusive selon l'appréciation d'American Lighting, Inc., seront refusées. Cette garantie porte uniquement sur la fiabilité du produit et non sur sa qualité marchande ou son adéquation à un usage particulier. American Lighting, Inc. décline toute responsabilité, en toutes circonstances, pour le paiement des dommages indirects ou consécutifs, y compris, sans limitation, les frais d'installation et les dommages corporels et matériels. Ces produits peuvent présenter un risque d'électrocution ou d'incendie en cas d'installation incorrecte ou de modification quelconque. Cette garantie s'applique uniquement aux produits correctement installés conformément à la notice d'installation et aux normes locales en vigueur et/ou au Code canadien de l'électricité. La garantie ne s'applique pas aux produits mal installés ou dont les composants ont été modifiés. Cette garantie : (1) exclut les pièces consommables, notamment les ampoules et les piles ; elle comprend une garantie d'un an sur la finition, la protégeant contre le ternissement, l'écaillage et la décoloration ; (3) est nul si ce luminaire n'est pas installé aux États-Unis ; et (4) ne couvre pas les pertes, les frais de main-d'œuvre, les dommages corporels ou matériels, ni les coûts. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Attention, il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel qualifié ; l'acheteur est seul responsable de la bonne installation, conformément à toutes les exigences des codes provinciaux et locaux. Les employés du vendeur ne sont pas qualifiés pour vous conseiller sur l'utilisation de cette marchandise. Toute déclaration verbale faite ne lie pas le vendeur ni ses employés. Les droits en vertu de cette garantie limitée sont réservés à l'acheteur initial de la marchandise et ne peuvent être transférés à un propriétaire ultérieur. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Le vendeur ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects. Le seul recours du vendeur sera le remplacement de tout défaut tel que prévu aux présentes, pourvu que le vendeur soit disposé ou en mesure de remplacer ce produit ou de rembourser le prix d'achat, tel qu'indiqué ci-dessus.

Pour toute question, commentaire, assistance technique ou commande de pièces détachées, veuillez composer le numéro sans frais 1-800-285-8051 (du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure centrale).