GREENCREATIVE

ETL CLASSIFIED

Intertek

Intertek

For model #: 17PAR38HODIM/9CCTS/277V/BAS
Pour les produits suivants: 17PAR38HODIM/9CCTS/277V/BAS

020326

LED PAR LAMP INSTALLATION GUIDE – WARNING

CAUTION – IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC.), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT THE MANUFACTURER.

WARNING – Risk of fire or electric shock. LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician. Installation should be performed only by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code and relevant local code.

WARNING – Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.

WARNING – To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

- Disconnect power at the source before installation, inspection or removal. Do not simply switch off fixture.
- Not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights.
- Not for use with luminaire ballast.
- Do not use if product is damaged.
- This lamp is available for dimming only for 120V use and might not be compatible with all dimmers. Please visit www.greencreative.com for compatibility information.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- “This luminaire has been modified to operate LED lamps” shall be marked on the retrofit luminaire where readily visible by the user during normal maintenance including re-lamping.
- Risk of fire or electric shock. Do not open or modify. No user serviceable parts inside.
- This item is rated at 120-277V. Installer must determine whether line voltage 120-277V is available at the luminaire before installation.
- Installers should not disconnect existing wires from lamp holder terminals to make new connections at lamp holder terminals. Instead installers should cut existing lamp holder leads away from the lamp holder and make new electrical connections to lamp holder lead wires by employing applicable connectors.
- SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS. The units covered in this report are intended to retrofit maximum one lamp, recessed luminaires with or without diffuser. Not for use where directly exposed to the weather or water.
- Complies with Part 15 of FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.
- No external weight or mechanical force should be applied to lamp or components.
- THE RETROFIT ASSEMBLY IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY UL OR AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.
- The minimum lamp compartment dimensions are described below: 5-1/8"(DIA) X 6-5/16"(H).

GUIDE D’INSTALLATION – ATTENTION

MISE EN GARDE – SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE MONTRE UN FONCTIONNEMENT INAPPROPRIÉ (BOURDONNEMENT, CLIGNOTEMENT, ETC.), INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT LE COURANT, ENLEVER LA LAMPE DU LUMINAIRE ET CONTACTER LE FABRICANT.

ATTENTION – Risque d’incendie ou de choc électrique. L’installation de ce kit LED nécéssite la connaissance des systèmes électriques des luminaires. L’installation doit être faite par un électricien qualifié en accord avec les normes électriques nationales et locales en vigueur.

ATTENTION – Risque d’incendie ou de choc électrique. Installer uniquement dans des luminaires aux spécificités et dimensions similaires au dessin et/ou photos.

ATTENTION – Afin d’éviter tout dommage ou abrasion ne pas laisser de câble en contact avec les bords métaliques ou autre endroit abrasif.

- Eteindre le courant au compteur avant vérification, installation ou suppression.
- Ne convient pas aux éclairages et luminaires de sorties de secours.
- Ne pas utiliser avec ballast.
- Ne pas utiliser si le luminaire est endommagé.
- Cette lampe est disponible pour la gradation uniquement pour une utilisation sur 120V et pourrait ne pas être compatible avec tous les gradateurs. Liste de compatibilité sur www.greencreative.com.
- Ne pas faire ou modifier des trous dans les boîte de câblage ou tout composant électrique pendant l’installation.
- “Ce luminaire a été modifié pour opérer une lampe LED. Ne pas installer ou opérer de lampe fluorescente dans ce luminaire” doit être inscrit sur le luminaire converti de manière à être visible pendant l’entretien et notamment le changement de lampe.
- Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir. Aucune pièce ne peut être changée à l’intérieur.
- Ce produit est évalué à 120-277V. L'installateur doit déterminer si la tension de ligne 120-277V est disponible au niveau du luminaire avant l'installation.
- L’installateur ne doit pas déconnecter les câbles existants au niveau des connecteur de la douille. L’installateur doit couper le câble existant à distance des douilles et utiliser des connecteurs appropriés pour faire une nouvelle connection.
- CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES. Les produits cités dans ce rapport, sont prévus pour mettre à niveau au maximum une lampe, d'un luminaire , avec ou sans diffuseur. Ne pas utiliser si directement exposé aux éléments ou à l’eau.
- Ce produit est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise à deux conditions: 1) Ce produit ne cause pas d’interférence dangereuse, et 2) Ce produit peut accepter les interférences recues qui pourraient causer des opérations non voulues.
- Ne pas appliquer de force sur la lampe ou les composants.
- L’INSTALLATION DE CE KIT DE CONVERSION EST ACCEPTÉ COMME UN COMPOSANT DU LUMINAIRE POUR LEQUEL LE CARACTÈRE APPROPRIÉ DE LA COMBINAISON DOIT ÊTRE DETERMINÉ PAR UL OU LES AUTORITÉS COMPÉTENTES AYANT JURISDICTION.
- Les dimensions minimales du compartiment de la lampe sont décrites ci-dessous: 5-1/8"(DIA) X 6-5/16"(H).

GREENCREATIVE

ETL CLASSIFIED

Intertek

Intertek

For model #: 17PAR38HODIM/9CCTS/277V/BAS
Pour les produits suivants: 17PAR38HODIM/9CCTS/277V/BAS

LED PAR LAMP INSTALLATION GUIDE – INSTALLATION STEPS / GUIDE D'INSTALLATION – ETAPES D'INSTALLATION

1) Read all WARNINGS before continuing this section.
2) Ensure fixture is 120-277V.
3) Make sure POWER IS TURNED OFF AT THE SOURCE.
4) Remove lens if applicable, remove cover and lamp.
5) Before rewiring, check the ballast type and refer to the relevant diagram.
6) Before rewiring, please check the number of lamps per fixture and refer to the relevant diagram.
7) If fixture is new without ballast, please refer to Cf. Diagram 2.
8) If fixture ballast type is electronic, please refer to Cf. Diagram 3.
9) If fixture ballast type is magnetic please refer to Cf. Diagram 4.
10) Adjust the CCT select switch and Beam angle select switch to the target position. Refer to Cf. Diagram 1.
11) Install lamp into the wired lampholder.
12) Visibly affix "Modification Sticker" and reinstall housing cover and lens if applicable.
13) Return power back to source and installation is now complete.

1) Lire tous les points d'ATTENTION.
2) Verifier que le luminaire soit bien en 120-277V.
3) Assurez-vous que le COURANT SOIT COUPÉ À LA SOURCE.
4) Retirez l'optique et capot du luminaire (si nécéssaire) et retirez les lampes.
5) Verifier le type de ballast et se référer au diagramme ("diagram") approprié avant tout cablage.
6) Verifier le nombre de lampe par luminaire et se référer au diagramme ("diagram") approprié avant tout cablage.
7) Pour un luminaire sans ballast, se référer au "Cf. Diagram 2."
8) Pour un luminaire avec ballast électronique, se référer au "Cf. Diagram 3."
9) Pour un luminaire avec ballast magnétique, se référer au "Cf. Diagram 4."
10) Réglez le commutateur de sélection CCT et le commutateur de sélection d'angle de faisceau sur la position cible. Se référer au "Cf. Diagram 1."
11) Installater la lamp dans la douille.
12) Coller l'autocollant de modification du luminaire de maniere visible et reinstaller l'optique si necessaire.
13) Refermer le luminaire et remetter le courant, l'installation est terminée.

Diagram 1 – CCT and Beam Angle Select Switch



CCT Select Switch Beam Angle Select Switch

Diagram 2 – New fixture without ballast wiring



Diagram 3 – Electronic ballast fixture wiring modification



Diagram 4 – Magnetic ballast fixture wiring modification

